

2021 г.

1.	Введение	.3
2.	Минимальные системные требования для установки Системы	.3
3.	Установка ПО Мегатолл ДВ	.5

1. Введение

Данный документ является инструкцией по установке с целью экспертной оценки системы взимания платы (далее СВП), который предлагается для использования в проектах платных автомобильных дорог в России.

2. Минимальные системные требования для установки Системы

Для установки ПО Мегатолл ДВ необходимо обеспечить соответствие характеристик программно-технического комплекса спецификации серверного оборудования, приведенной в таблице №1.

Таблица №1. Спецификация серверного оборудования, входящего в состав программнотехнического комплекса Мегатолл ДВ

№ п/п	Наименование и техническая характеристика	Описание программно-технического комплекса Заказчика
1	Промышленный компьютер контроллера полосы для ПО «Мегатолл ДВ» первого уровня	Контроллер полосы
	Процессор	Intel Core i3 4330TE, частота 2,4 ГГц, 2 ядра / 4 потока
	ОЗУ	4 ГБ
	HDD	750 ГБ
	RS-232	2 порта RS 232 встроенные. Платы расширения 16 портов RS 232
	RS-485	Возможность подключения 1 порта RS 485
	Ethernet	2 порта
	Интерфейсы	VGA, DVI
2	Сервер для размещения виртуальных экземпляров серверов приложений и хранения данных для ПО «Мегатолл ДВ» второго уровня	DELL PowerEdge R330
	Платформа	Архитектура Intel® 64
	Количество серверов	1 (на каждый ПВП по одному)
	Процессор	Intel Xeon E3-1260L v5 (4 ядра / 8 потоков)
	Оперативная память	16 ГБ
	RAID контроллер:	Присутствует
	Внутренние HDD для размещения OC и прикладного ПО	2 x 600 ГБ SAS hot plug disk (15000 rpm) in a RAID1

	Сетевой адаптер	2 порта, 1 Гбит/с каждый порт
	Блок питания	Redundant Power supply and fan
	Расширенная гарантия	3 года
3	Сервер для размещения виртуальных экземпляров серверов приложений и хранения данных для ПО «Мегатолл ДВ» центрального уровня	DELL PowerEdge R430
	Платформа	Архитектура Intel® 64
	Количество серверов	2
	Процессор	Bi-Processor Intel Xeon E5-2623 v3 (4 ядра / 8 потоков x2)
	Оперативная память	64 ГБ
	RAID контроллер:	Присутствует
	Платы расширения	One SAS 12 Gbits/s controller bi-channel connected with a double link to the SAN (external storage)
	Внутренние HDD для размещения OC и прикладного ПО	3 x 300 Go SAS hot plug disk (15000 rpm): 2 in a RAID1 array + 1 hot spare
	Сетевой адаптер	4 порта, 1 Гбит/с каждый порт
	Блок питания	Redundant Power supply and fan
4	Хранилище для данных для ПО «Мегатолл ДВ» центрального уровня	Dell PowerVault MD3420
	Платформа	Dell
	Количество	1
	RAID контроллер:	2 internal dual port SAS 12Gbit controllers (one for each node) high availability and automatic failover
	Внутренние HDD для размещения OC и прикладного ПО	22 x 600 Gb SAS hot plug disk (15000 rpm) in a RAID10 array used for storage (total usable space: 5.8 Tb)
	Сетевой адаптер	Присутствует
	Блок питания	Redundant power supply and fan

Таблица №2. Перечень программного обеспечения третьих производителей, устанавливаемого на программно-техническом комплексе Мегатолл ДВ

№ п/п	Описание
1	Программное обеспечение контроллера полосы для ПО «Мегатолл ДВ» первого уровня
	Операционная система Linux Ubuntu 20.04 x86_64
	СУБД PostgreSQL 10.1
2	Программное обеспечение сервера для размещения виртуальных экземпляров серверов приложений и хранения данных для ПО «Мегатолл ДВ» второго уровня
	Операционная система Linux Ubuntu 20.04 x86_64
	СУБД PostgreSQL 10.1
	Httpd 2.4.6 или выше
3	Программное обеспечение сервера для размещения виртуальных экземпляров серверов приложений и хранения данных для ПО «Мегатолл ДВ» центрального уровня
	Операционная система Linux Ubuntu 20.04 x86_64
	СУБД PostgreSQL 10.1
	Httpd 2.4.6 или выше

3. Установка ПО Мегатолл ДВ

Для установки ПО Мегатолл ДВ загрузить образ установочного диска (далее Образ). После загрузки Образа установочного диска необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Записываем файл *.iso во флеш-накопитель (создаём загрузочную флешку).
- 2. Подключаем накопитель к пром. компьютеру или подключаем образ к виртуальной машине, включаем компьютер/вирт.машину, заходим в меню bios/uefi, отключаем режим efi, выставляем приоритет загрузки в флеш-накопителя/виртуального cd. Сохраняемся.
- 3. Система загружается с флеш, появляется меню clonezilla, выбираем первый дефолтный пункт.
- 4. Образ начнёт саморазворачиваться, необходимо, при запросах clonezilla «y/n», вводить «у» и нажимать клавишу «enter».
- 5. Образ саморазвернётся, сообщит об успешном завершении и о необходимости нажать «enter», жмём.
- 6. Далее, при появлении меню, выбираем «reboot».
- 7. Система должна загрузиться уже с жёсткого диска/ssd и вывести приглашение в консоли.
- 8. Вводим логин «root», пароль «123456zZ».
- 9. Необходимо настроить сеть. Для этого подключаем сетевой кабель в нужный порт, убеждаемся, что линк появился, далее:

 Вводим команду «ifconfig -a», чтобы посмотреть список всех сетевых интерфейсов и чтобы отыскать активный интерфейс. Активный интерфейс должен иметь статус «UP» и «RUNNING»:

enp2s0:	flags=4099 <up,broadcast,multicast> mtu 1500 ether 00:18:7d:92:6b:bf txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 0 bytes 0 (0.0 B) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 0 bytes 0 (0.0 B) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0</up,broadcast,multicast>	
enp3s0:	flags=4163 <up,broadcast,running,multicast> mtu 1500 inet 192.168.22.51 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.22.255</up,broadcast,running,multicast>	
inet6 fe80::218:7dff:fe92:6bc0 prefixlen 64 scopeid 0x20 <link/> ether 00:18:7d:92:6b:c0 txaueuelen 1000 (Ethernet)		
RY errors 0 dropped 368170 overrups 0 frame 0		
	TX packets 166800212 bytes 169540630258 (157.8 G1B)	
	TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0	

запоминаем название активного интерфейса, в данном случае это «enp3s0».

• Далее, вводим команду «nmtui», откроется менеджер сетевых подключений. Необходимо выбрать пункт «Изменить соединение»:

d TUI NetworkManage
Выберите вариант
<mark>Изменить соединение</mark> Подключиться Измените имя узда
Выйти
<0K>
L

о далее, выбираем кнопку «Добавить»:

Ethernet ↑	<Добавить>	
<u>connect</u>	<Изменить>	
	<Удалить>	

о выбираем тип «Ethernet»:

🗰 Новое соединени	e]	1
нового соединения.		
DSL	t	
InfiniBand		
Wi-Fi IP tunnel		
	сописнить создать	
	 — — — Новое соединения. DSL Ethernet InfiniBand Wi-Fi IP tunnel	Hовое соединение нового соединения. DSL t Ethernet InfiniBand Wi-Fi IP tunnel ↓ <Отменить> <Создать>

 В появившейся форме заполняем параметры нового подкючения, при этом вводим имя подключения, имя интерфейса (который активен, см. выше), необходимый IPадрес с нужной маской (например, маска 24 — это 255.255.255.0, маска 23 — это 255.255.254.0), вводим IP шлюза, IP DNS-серверов (добавляем необходимое кол-во, нажав «Добавить» около поля ввода IP DNS), а также ставим «галочки»:

Изменить соеди	инение
Имя профиля corelink Устройство enp3s0	
= ETHERNET	<Показать>
КОНФИГУРАЦИЯ ІРv4 Адреса 10.135.1.51/24 «Цобавить» Шлюз 10.135.1.254 Серверы DNS 8.8.8.8 «Добавить» Поиск доменов «Добавить» Маршрутизация (нет дополнительнь [] Не использовать эту сеть для текущего [] Игнорировать автоматически полученные [X] Соединение требует адресацию ІРv4	<Скрыть> <Удалить> <Удалить> ых маршрутов) <Изменить> маршрута маршруты
= КОНФИГУРАЦИЯ IPv6 <Игнорировать> [X] Подключаться автоматически [X] Доступно всем	<Показать>
	<0тменить> <0К>

- Далее выбираем Ок, в появившемся окне убеждаемся, что соединение создано, стрелками переходим до кнопки «Back», выбираем эту кнопку.
- В появившемся окне выбираем пункт «Подключиться», в открывшемся окне выбираем наше соединение и, далее, выбираем кнопку «Включить».
- о Лишние соединения можно удалить.
- Далее, проверяем наличие связи с другими хостами посредством команды ping, например: ping 10.131.0.254, ping 8.8.8.8, ...;
- о Затем, переходим в директорию root, выполнив команду: cd /root
- о После этого, вводим команду: ./createside.sh
- Запустится скрипт создания сервиса Мегатолл-ДВ, необходимо ввести тип сервиса: «lane» - при развёртывании образа Мегатолл-ДВ уровень 1 (уровень полосы), «l2» при развёртывании образа Мегатолл-ДВ уровень 2 (уровень ПВП), «l2+» - при развёртывании образа Мегатолл-ДВ уровень 2+ (уровень секции);
- Скрипт также спросит код плазы, на которой находится сервис, необходимо ввести 3-х значное число из предложенных;
- о далее процесс идёт автоматически, если скрипт спросит у/n, то необходимо ввести «у» и нажать Enter;
- после завершения разворачивания системы запустится ПО, система перезагрузится через 5-10 секунд;
- о после старта системы, весь набор ПО должен подняться автоматически.